

Ελληνικές οδηγίες για το τηλεχειριστήριο LCD/LED της ATC CRC 1195V

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα τηλεχειριστήρια της εταιρείας μας. Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, δοκιμάστε πρώτα το τηλεχειριστήριο. Εάν λειτουργεί σωστά με όλες τις λειτουργίες του, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς ρύθμιση. Εάν όχι, θα πρέπει να ρυθμιστεί με τις ακόλουθες μεθόδους πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της τηλεόρασής σας. Αυτό το τηλεχειριστήριο δεν χάνει τη μνήμη του όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, δεν χρειάζεται να το επαναφέρετε.

Εισαγωγή:

Το CRC1195V είναι το νεότερο τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις LCD/LED. Χωρίς ρύθμιση, λειτουργεί εξ ορισμού για τις μάρκες SAMSUNG, SONY, LG. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί για διαφορετικές μάρκες ή μοντέλα τηλεοράσεων. Η ρύθμιση ολοκληρώνεται σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι η καλύτερη επιλογή αν το τηλεχειριστήριό σας έχει χαθεί ή έχει υποστεί ζημιά, καθώς θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη.

Εγκατάσταση μπαταριών

Σύμφωνα με τα σύμβολα «+» που αναγράφονται στο εσωτερικό του θαλάμου μπαταριών, ανοίξτε το κάλυμμα και τοποθετήστε δύο καινούργιες μπαταρίες AAA (AAA).

Περιγραφή μπαταρίας

- Το τηλεχειριστήριο είναι ένα προϊόν χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου 12 μήνες υπό κανονικές συνθήκες. Εάν χρησιμοποιηθεί ή λειτουργήσει ακατάλληλα, η διάρκεια ζωής θα μειωθεί.
- Μην τοποθετείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταριών, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να καθαρίσετε το θάλαμο μπαταριών πριν τοποθετήσετε νέες μπαταρίες.
- Καλό θα ήταν να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το θάλαμο μπαταριών εάν σκοπεύετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέθοδοι ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου:

Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές.

A. Εισαγωγή κωδικού:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφήστε την σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Βρείτε τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών.
2. Πατήστε το κουμπί «SET» και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «POWER» μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Αφήστε τα κουμπιά και το τηλεχειριστήριο θα τεθεί σε κατάσταση εισαγωγής κωδικού.
3. Εισαγάγετε την πρώτη σειρά τριψήφιου κωδικού με τη σειρά. Όταν εισάγετε κάθε ψηφίο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά. Όταν εισαγάγετε και τα τρία ψηφία, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και η ρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί. Εάν ο κωδικός έχει περισσότερα από ένα σετ, χρησιμοποιήστε πρώτα το πρώτο.
4. Ελέγξτε εάν τα άλλα κουμπιά λειτουργιών λειτουργούν σωστά, όπως το «MUTE». Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

B. Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφήστε την σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.
2. Πατήστε το κουμπί «SET» και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «POWER» μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Αφήστε το κουμπί και το τηλεχειριστήριο θα τεθεί σε κατάσταση χειροκίνητης αναζήτησης κωδικού.
3. Πατήστε μία φορά το κουμπί «VOLUME+». Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά. Παρακαλώ, προσέξτε την τηλεόρασή σας. Δείτε αν το σύμβολο της έντασης εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας. Εάν όχι, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.
4. Μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο έντασης ήχου στην τηλεόρασή σας, ελέγξτε αν τα άλλα κουμπιά λειτουργίας (εκτός από τα κουμπιά SET, POWER και VOLUME) λειτουργούν σωστά, όπως το κουμπί «MUTE». Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

Γ. Αυτόματη αναζήτηση κωδικού:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφήστε την σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την πρόσοψη της τηλεόρασης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «SET» για περίπου 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε κατάσταση αυτόματης αναζήτησης. Παρακαλώ, προσέξτε την τηλεόρασή σας και δείτε αν εμφανίζεται το σύμβολο έντασης ήχου στην οθόνη της. Εάν ναι, αφήστε αμέσως το κουμπί «SET» και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
3. Ελέγξτε αν τα άλλα κουμπιά λειτουργίας (εκτός από τα κουμπιά SET, POWER και VOLUME) λειτουργούν σωστά, όπως το κουμπί «MUTE». Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

Δ. Αναζήτηση Μάρκας από Σημείο σε Σημείο:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφήστε την σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Βρείτε την αντίστοιχη μάρκα της τηλεόρασής σας σε αυτό το

τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα, SKYWORTHY «0». Ανατρέξτε στον Πίνακα συμβόλων μαρκών για αναφορά.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της αντίστοιχης μάρκας για τρία δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει, όταν εμφανιστεί το σύμβολο της έντασης στην τηλεόρασή σας, αφήστε αμέσως το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και η ρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί

E. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί «SET» και, στη συνέχεια, πατήστε το «0», αφήστε το κουμπί, η ένδειξη θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.